

音色一览表

显示	音色	移调	模拟控制器
A. 01	中音萨克斯1 (流行)	Eb (-9)	弯音
A. 02	中音萨克斯2 (直音)	Eb (-9)	弯音
A. 03	中音萨克斯3 (爵士)	Eb (-9)	弯音
A. 04	中音萨克斯4 (民谣)	Eb (-9)	弯音
A. 05	中音萨克斯5 (摇滚)	Eb (-9)	弯音
A. 06	中音萨克斯6 (放克)	Eb (-9)	弯音
A. 07	中音萨克斯7 (古典)	Eb (-9)	弯音
A. 08	中音萨克斯8 (强烈古典)	Eb (-9)	弯音
A. 09	中音萨克斯9 (强烈颤音)	Eb (-9)	弯音
A. 10	中音萨克斯10 (现代古典)	Eb (-9)	弯音
A. 11	双中音萨克斯1 (八度中音和次中音)	Eb (-9)	弯音
A. 12	双中音萨克斯2 (四度中音和高音)	Eb (-9)	弯音
A. 13	双中音萨克斯3 (五度中音和次中音)	Eb (-9)	弯音
A. 14	FX中音萨克斯1 (失真效果)	Eb (-9)	弯音
A. 15	FX中音萨克斯2 (过载效果)	Eb (-9)	弯音
A. 16	FX中音萨克斯3 (镶边效果)	Eb (-9)	弯音
A. 17	FX中音萨克斯4 (相位效果)	Eb (-9)	滑音
S. 01	高音萨克斯1 (流行)	Bb (-2)	弯音
S. 02	高音萨克斯2 (直音)	Bb (-2)	弯音
S. 03	高音萨克斯3 (爵士)	Bb (-2)	弯音
S. 04	高音萨克斯4 (明快流行)	Bb (-2)	弯音
S. 05	高音萨克斯5 (古典)	Bb (-2)	弯音
S. 06	高音萨克斯6 (强烈古典)	Bb (-2)	弯音
S. 07	高音萨克斯7 (流畅)	Bb (-2)	弯音
S. 08	双高音萨克斯1 (八度高音和中音)	Bb (-2)	弯音
S. 09	双高音萨克斯2 (四度高音和中音)	Bb (-2)	弯音
S. 10	FX高音萨克斯1 (过载效果)	Bb (-2)	弯音
S. 11	FX高音萨克斯2 (过载效果)	Bb (-2)	弯音
S. 12	FX高音萨克斯3 (失真效果)	Bb (-2)	弯音
S. 13	FX高音萨克斯4 (相位效果)	Bb (-2)	滑音
T. 01	次中音萨克斯1 (流行)	Bb (-14)	弯音
T. 02	次中音萨克斯2 (直音)	Bb (-14)	弯音
T. 03	次中音萨克斯3 (爵士)	Bb (-14)	弯音
T. 04	次中音萨克斯4 (气声)	Bb (-14)	弯音
T. 05	次中音萨克斯5 (摇滚)	Bb (-14)	弯音
T. 06	次中音萨克斯6 (放克)	Bb (-14)	弯音
T. 07	次中音萨克斯7 (古典)	Bb (-14)	弯音
T. 08	次中音萨克斯8 (强烈古典)	Bb (-14)	弯音

显示	音色	移调	模拟控制器
T. 09	双次中音萨克斯1 (八度次中音和中音)	Bb (-14)	弯音
T. 10	双次中音萨克斯2 (八度次中音和上低音)	Bb (-14)	弯音
T. 11	双次中音萨克斯3 (四度次中音和中音)	Bb (-14)	弯音
T. 12	FX次中音萨克斯1 (失真效果)	Bb (-14)	弯音
T. 13	FX次中音萨克斯2 (过载效果)	Bb (-14)	弯音
T. 14	FX次中音萨克斯3 (镶边效果)	Bb (-14)	弯音
T. 15	FX次中音萨克斯4 (相位效果)	Bb (-14)	滑音
B. 01	上低音萨克斯1 (流行)	Eb (-21)	弯音
B. 02	上低音萨克斯2 (爵士)	Eb (-21)	弯音
B. 03	上低音萨克斯3 (民谣)	Eb (-21)	弯音
B. 04	上低音萨克斯4 (摇滚)	Eb (-21)	弯音
B. 05	上低音萨克斯5 (弹舌)	Eb (-21)	滑音
B. 06	双上低音萨克斯1 (八度上低音和次中音)	Eb (-21)	弯音
B. 07	双上低音萨克斯2 (十五度上低音和高音)	Eb (-21)	弯音
B. 08	双上低音萨克斯3 (五度上低音和次中音)	Eb (-21)	弯音
B. 09	FX上低音萨克斯1 (失真效果)	Eb (-21)	弯音
B. 10	FX上低音萨克斯2 (过载效果)	Eb (-21)	弯音
B. 11	FX上低音萨克斯3 (相位效果)	Eb (-21)	滑音
C. 01	口琴	C (0)	弯音
C. 02	爱尔兰风笛	C (0)	弯音
C. 03	排箫	C (0)	弯音
C. 04	尺八 (日本竹笛)	C (0)	弯音
C. 05	笛子 (中国横笛)	C (+12)	弯音
C. 06	锯齿波主音1	C (0)	弯音
C. 07	锯齿波主音2	C (+12)	弯音
C. 08	锯齿波主音3	C (0)	弯音
C. 09	锯齿波主音4	C (0)	弯音
C. 10	锯齿波主音5	C (0)	弯音
C. 11	方波主音1	C (0)	转调
C. 12	方波主音2	C (0)	弯音
C. 13	方波主音3	C (+12)	滑音
C. 14	共鸣主音1	C (0)	弯音
C. 15	共鸣主音2	C (0)	转调
C. 16	共鸣主音3	C (-12)	滑音
C. 17	锯齿波低音	C (-24)	弯音